



Display para Central Alarma Vecinal

Manual de uso

El módulo de display DRELEC permite la identificación del control del usuario que disparó la alarma.

FUNCIONAMIENTO

- Cada vez que se produce un disparo de la sirena, el display mostrará por unos segundos el número del control del usuario que disparó la alarma.
- Mediante el botón “C” de cada control remoto los usuarios podrán visualizar en cualquier momento quien disparo por última vez la alarma.
- Indicación con “Pr” el ingreso a programación remota desde el control maestro.
- Indicación con “FL” la falta de la red de alimentación de 220 v.
- Historial de disparos, mediante el control maestro se puede tener un reporte de los últimos 5 disparos.

PROGRAMACION

- **BORRADO HISTORIAL DE DISPAROS**
 1. Desconectar la alimentación
 2. Mantener presionado el pulsador **E**
 3. Sin soltar el pulsador **E** conectar la alimentación
- **MODIFICAR EL TIEMPO DE VISUALIZACION DEL DISPARO**
 1. Desconectar la alimentación
 2. Mantener presionado el pulsador **U**
 3. Sin soltar el pulsador **U** conectar la alimentación
 4. El display mostrará **00**
 5. Presionando el pulsador **U** se modificarán las unidades
 6. Presionando el pulsador **D** se modificarán las decenas
 7. El valor mostrado será en segundos (desde 01 hasta 99 segundos)
 8. Para finalizar y grabar este tiempo presionar el pulsador **E**

CONEXIONADO

El display se interconecta a la central mediante 3 bornes:

- **DATA:** se conecta al borne negativo (-) de la salida de led de la central.
- **POSITIVO (+):** se conecta al borne positivo de la salida de led (+) de la central.
- **NEGATIVO (-):** se conecta al borne negativo de la salida de sirena (-) de la central.